

Priming der Black Berkey Elemente

■ Sie müssen Ihre Filter vor der Installation des Systems primen. Lesen Sie diese Anleitung sorgfältig.

Im Kit mit einem Berkey-System enthalten:

1. Universeller Prime rite Primer
2. Belüftungsclip
3. Fluorid-Element-Adapter Prime rite (PF-2)
4. Fläschchen mit roter Lebensmittelfarbe x2



1

Befestigen Sie den blauen Silikonköder am Wasserhahn. Achten Sie darauf, dass das Ende des Primers so nah wie möglich am Ende des Wasserhahns hochgezogen wird.



2

Drücken Sie den Schaft des Berkey-Elements in das blaue Zündhütchen.



3

Halten Sie eine Hand auf dem Filter und öffnen Sie den Wasserhahn langsam. Verwenden Sie nur kaltes Wasser und lassen Sie sie nicht hängen.



4

Erhöhen Sie den Wasserdurchfluss allmählich, bis Sie einen mäßigen Durchfluss erreicht haben.



5

Wenn sich das blaue Zündhütchen aufbläht (wie eine Glühbirne), verringern Sie den Wasserdruck.



6

Lassen Sie das Wasser laufen, bis es von der gesamten Oberfläche abzuperlen beginnt. Lassen Sie etwa 1 Minute verstreichen.

7. Sie sind nun bereit, Ihre Black Berkey-Elemente zu installieren.

✓ Ihre Black Berkey Filter sind geprimed und bereit für die Installation in Ihrem Berkey-System.