

## Amorçage des éléments Black Berkey

■ Vous devez amorcer vos filtres avant d'installer votre système. Lisez attentivement ces instructions.

### Inclus dans ce kit avec un système Berkey :

1. Amorce universelle Prime rite
2. Clip d'aération
3. Adaptateur fluorure Prime rite (PF-2)
4. Flacons de colorant alimentaire rouge x2



1

Fixez l'amorce en silicone bleue au robinet. Veillez à ce que l'extrémité de l'amorce soit remontée aussi près que possible de l'extrémité du robinet.



2

Enfoncer la tige de l'élément Black Berkey dans l'amorce bleue.



3

Gardez une main sur le filtre et ouvrir lentement le robinet. Utilisez uniquement de l'eau froide et ne laissez pas les pendre.



4

Augmentez progressivement le débit d'eau jusqu'à ce que vous atteigniez un débit modéré.



5

Si l'amorce bleue se gonfle (comme une ampoule), diminuez la pression de l'eau.



6

Faites couler l'eau jusqu'à ce qu'elle commence à perler de toute sa surface. Laissez environ 1 minute pour amorcer complètement.

---

7. Vous êtes maintenant prêt à installer vos éléments Black Berkey.

---

✓ **Vos filtres Black Berkey sont amorcés et prêts à être installés dans votre système Berkey.**