

## Innesco degli elementi Black Berkey

■ È necessario innescare i filtri prima di installare il sistema. Leggere attentamente queste istruzioni.

### Incluso in questo kit con un sistema Berkey:

1. Primer universale Prime rite
2. Clip di aerazione
3. Adattatore fluoruro Prime rite (PF-2)
4. Flaconi di colorante rosso x2



1

Fissare il primer in silicone blu al rubinetto. Assicurarsi che l'estremità del primer sia sollevata il più vicino possibile all'estremità del rubinetto.



2

Spingere lo stelo dell'elemento Black Berkey nel primer blu.



3

Tenere una mano sul filtro e aprire lentamente il rubinetto. Utilizzare solo acqua fredda e non lasciarli appendere.



4

Aumentare gradualmente il flusso d'acqua fino a raggiungere un flusso moderato.



5

Se il primer blu si gonfia (come un palloncino), diminuire la pressione dell'acqua.



6

Far scorrere l'acqua fino a quando non inizia a perlare su tutta la superficie. Attendere circa 1 minuto.

---

7. Ora si è pronti per installare gli elementi Black Berkey.

---

✓ I filtri **Black Berkey** sono innescati e pronti per essere installati nel sistema **Berkey**.